PIÈCES DE RECHANGE

Réf	Pièces	Descriptions	Réf	Pièces	Descriptions
1	506014	Couvercle de boîte de jonction	18	506317	Diffuseur
2	506629	Condensateur du moteur	19	506298	Joint torique du diffuseur
3	506065	Boîte de jonction du condensateur	20	506300	Bouchon d'amorçage
4	506030W	Stator 1/2CV	21	506400	Rondelle du bouchon d'amorçage
4	506285W	Stator 3/4CV	22	506286	Boîtier en fonte
5	506297	Boulon du boîtier de pompe	23	506308W	Joint torique, bec et venturi
6	506307	Joint d'étanchéité de l'éjecteur			pour puits de surface
7	506299	Bouchon de drainage	24	506306.1	Boîtier de l'éjecteur (seul)
8	506315	Rondelle du bouchon de drainage	25	506312	Pied du moteur
9	506022	Écrou de l'impulseur	26	506031	Roul. à billes côté moteur
10	506294P	Impulseur 1/2CV	27	506314W	Rotor 1/2CV
10	506292P	Impulseur 3/4CV	27	506284W	Rotor 3/4CV
11	506411Annea	au à ressort du sceau	28	506032	Roul. à billes côté ventilateur
12	506026	Pare-sable	29	506296	Couvercle arrière du moteur
13	506415	Vis du boîtier de l'éjecteur (4)	30	506017W	Ventilateur
14	506289	Support de pompe	31	506016	Couvercle du ventilateur
15	506287	Plaque de joint étanche	32	506094	Sélecteur 115/230V
16	506288	Joint torique du boîtier	33	506430	Vis (3)
17	506637	Sceau mécanique	34	506318W	Clé de l'impulseur
			35	506419	Boulon du couvercle
			42	506375	Tube d'amorçage en acier inox.
	S _44		43	506377	Bouchon et rondelle d'amorçage
			44	506376	Raccord de la décharge
43		(45)	45	600600GP	Fluomac
		$\bigcirc \qquad \bigcirc$	(33)		
Ĺ		9	1		
	A TOWN		ا	000	<u> </u>
(42)-		2			(31)
42	~	(34)			(14)
	1	(3)		(30)	
				(29)	(15)
			(28)		(16)
		(27))		
		26)			
	(32)		/ 60) (18)	(5)
		(25)	(20)		
			21)		(1)
		(22)			(9)
		23)	The ch	19	
		(24)		8	0/4 0) /
					3/4 CV
			§)		506732 2016
		3 13			

Les pièces de rechange peuvent être commandées de votre point de vente autorisé ou de POMPES BURCAM