PIÈCES DE RECHANGE

RÉF	ITEM	DESCRIPTION
1	510000	Boîtier de la pompe
2	510001	Bouchons d'amorçage/drainage (2)
3	510002	Manomètre
4	510003	Vis du boîtier de la pompe (6)
5	510004	Joint torique du venturi
6	510005	Diffuseur / Venturi
7	510006	Impulseur
9	510008.1	Sceau mécanique
10	510009	Joint torique de la plaque du sceau

RÉF	ITEM	DESCRIPTION
11	510010.1	Plaque du sceau
12	510011	Déflecteur d'eau
13	510012	Moteur
14	510013.1	Condensateur
15	510014	Couvercle de la boîte de jonction
16	510015	Pied du moteur
31	510016	Raccord du tuyau
32	510017	Tube
33	510018	Interrupteur à presssion



506548SS 2009

Les pièces de rechange peuvent être commandées de votre point de vente autorisé ou de POMPES BURCAM